



ANLEITUNG **KITBOX**

Verpackungsinhalt

1. Multifoam
2. Safety Clean
3. Seal & Bond Special Primer
4. Seal & Bond MS22 X
5. Mikrofaser-Tuch

Montagevideo



www.verano.nl/montagevideo-kitten-lamellendaken

1. Sichtbare Staub- und Schmutzschichten abwischen mit Multifoam

- Das aktive und effektive Schaumspray
- Einfach und schnell Ihre Produkte reinigen und entfetten
- Sicher in der Anwendung, auch auf empfindlichen Oberflächen
- Trocknet sehr schnell
- Produkt enthält keine Schleifmittel

Bitte vor Gebrauch schütteln. Multifoam auftragen und eine Weile einziehen lassen. Reiben Sie dann die Oberfläche mit einem sauberen Mikrofaser-Tuch trocken und reiben Sie erneut mit diesem Tuch.



2. Chemische Verschmutzung abwischen mit Safety Clean

- Lösungsmittel für chemische Verschmutzung
- Sicher und schnell
- Gründlich und rückstandsfrei
- Verursacht keine Oxidation auf Leichtmetallen

Sprühen Sie eine großzügige Menge Safety Clean auf ein Mikrofaser-Tuch. Reiben Sie die Oberfläche von unten nach oben. Eine Zeit lang einwirken lassen. Wischen Sie das Produkt und die Verunreinigung mit einem sauberen, trockenen Mikrofaser-Tuch ab.





3. Schritt 1 wiederholen, um die letzte Lösungsmittelrückstände, Hautfette und Mikroverunreinigung abzuwischen.

4. Seal & Bond Special Primer anbringen

- Schnell abbindender Klebstoff für schwierige Materialien
- Zum Kleben, Abkleben und Lackieren
- Durchsichtig
- Hinterlässt keine Spuren oder Flecken

Die Mischkugel loslassen und vor Gebrauch gut schütteln. Eine dünne Schicht Seal & Bond Special Primer auf der zu verklebenden Oberfläche auftragen. Ein paar Minuten trocknen lassen. Halten Sie die Spraydose nach Gebrauch auf den Kopf. Sprühen, bis keine Flüssigkeit mehr austritt.



5. Verkleben und Abdichten mit Seal & Bond MS22 X

- Hightech-Dichtung
- Einsetzbar von -10°C bis +40°C
- Stark und elastisch
- Überstreichbar und schimmelbeständig
- Ökologisch und sicher

Auf den sauberen Untergrund auftragen. Nähte mit Safety Clean nachbearbeiten.

